

2 ADET M6 CİVATA

UYGUN DELİKLERE DENK  
GETİREREK DİREKSİYONUNUZU  
BU ALANA MONTAJ YAPIN

NOT : SALLANMA OLMAMASI İÇİN LÜTFEN CAVATALARI  
VE SOMUNLARI YETERİNCE SIKIN

M8X15 CİVATA

KOLTUK ALTINDAKİ  
CİVATALARI, KIZAKLARIN  
DELİK YERLERİNE  
OTURTUN

M8X25 CİVATA

M8X15 CİVATA

4 ADET M6 CİVATA

UYGUN DELİKLERE DENK GETİREREK  
PEDALINIZI BU ALANA MONTAJ YAPIN

BU ALANA VİTES APARATI  
TAKILACAK

PEDAL BİRLEŞTİRME  
APARATI

2 ADET M8X15 CİVATA KULLANILACAK

CİVATALAR GENİŞ DELİKTEN İÇERİ  
GİRECEK VE ÜSTTEKİ DELİKLERDEN  
ÇIKACAK SONRASINDA PEDAL  
BİRLEŞTİRME APARATI İLE  
BİRLEŞTİRİLECEK

