


Vites aparatınızı, direksiyon tablasının alt köşeye sıfırlayıp 2 deliğe denk getirin ve 2 adet havşa başlı civata ile sıkın.


Alt taraftan M6 Pul ve M6 Somun ile sabitleyin.

Önemli : Vites aparatınızı Direksiyonu montaj yapmadan önce takınız. Eğer Shifteriniz yok ise takmak zorunda değilsiniz.




Shifterinizi (Vites), Vites Aparatının üzerindeki kanallara denk getirip, 2 adet imbus civata yardımı ile sabitleyin.

Bakınız Resim 2



Kutu içerisinde çıkan 2 adet uzun Lama ile üstteki resimde belirtildiği gibi Pedal montaj deliklerine denk gelecek şekilde yerleştirin. Lamanın tam ortasında bulunan deliğe uzun civatalardan birini (M6x60) takarak Allen 5 anahtar ile çok sıkı olmayacak şekilde sıkın.


ÖNEMLİ : Logitech DFGT modellerde pedalları montaj yapmak biraz farklı. Lamanın birini alttan, diğerini üstten olacak şekilde en sağ ve en solda bulunan deliklere uzun civataları (M6x80) takarak birbirine bağlayıp montaj yapıyorsunuz.



Soru veya sorunlarınız için lütfen web sitemizi ziyaret edin. www.gamestandpro.com

UYUMLU MODELLER

Logitech G25 - G27 - G29 - G920 - G923 - DFGT



Değerli Müşterimiz;

Öncelikle **GAMESTANDPRO**'yu tercih için teşekkür ederiz. Satın almış olduğunuz **GAMESTANDPRO** markalı ürünler tamamen çelik olup, kırılmalara ve kaynak problemlerine karşı **2** yıl garantilidir. Ve bu süre ürünün size ulaşması itibari ile başlar.

Almış olduğunuz üründe dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

GAMESTANDPRO markalı ürünler sizlere fabrikasyon olarak ulaşır ve birkaç ufak ayar yapılması gerekebilir.

Örneğin;

Direksiyon tablasının ileri veya geri kayması, direksiyon tablasına bağlı olan borunun aşağıya düşmesi gibi.

Borulu stand kullanıyorsanız;

1. Öncelikle eğer shifter (Vites) var ise önce vites aparatını direksiyon tablasına takın çünkü önce direksiyonu montaj yaparsanız vites aparatını takamazsınız. Dolayısı ile direksiyonu tekrar sökmek zorunda kalabilirsiniz.
2. Boruları sıkmak için "**Sıkma Kelepçeleri**" gevşek olabilir. Bu durumda hemen ucunda bulunan M6 parlak somunları biraz daha sıkarsanız gevşeme olmayacaktır.
3. Direksiyon tablasının borusu aşağıya doğru iniyorsa bir üstteki maddeyi orada da uygulayın.
4. Direksiyon tablasının kendisi, ileri veya geriye doğru eğiliyorsa tablanın altında bulunan M8 civatanın ucuna takılı olan parlak somunu, size gönderilen 13 anahtar ile sabit tutup, (Dönmesini engellemek için) diğer tarafından da yine size gönderilen 6 Allen anahtar ile var gücünüz ile sıkın. Müşterilerimizin bir kısmı kırılma korkusu yaşıyor ama merak etmeyin kırılma olmaz. Böylece sorun ortadan kalkacaktır.

BUNLARIN DIŞINDA BİR SORUN YAŞIYORSANIZ BİZE 0541 374 18 28 NUMARALI TELEFONDAN VEYA WHATSAPP HATTINDAN ULAŞABİLİR. www.gamestandpro.com WEB SİTEMİZDEN DİĞER ÜRÜNLERİMİZİ İNCELEYEBİLİRSİNİZ...